

Для работы системы управления с терминалом АРКУС по IP, необходимо выполнить следующие действия:

1) Установить ПО на компьютере, у которого подключен терминал:

- установить из репозитория БУКа новый пакет "arcusip";
- обновить пакет bukts-arcus;
- написать в настройках аркуса (файл /etc/opt/bukts/bukts-arcus.cfg):  
COM=localhost  
ETH\_PORT=9302 (новая строка в файле)

2) Должным образом настроить терминал:

- перевести терминал в режим кассы (при включении нажать \*).
- Пароль: 00
- Работа с кассой: ДА
- Порт: ETH
- Статический IP: ДА
- IP Терминала: ПРИСВОИТЬ ТЕРМИНАЛУ СТАТИЧЕСКИЙ IP АДРЕС
- Маска сети: 255.255.255.0
- Шлюз: ШЛЮЗ СВОЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
- IP адрес: IP-АДРЕС КОМПЬЮТЕРА, К КОТОРОМУ ПОДКЛЮЧЕН ТЕРМИНАЛ
- Порт: 9301
- Диалог на кассе: НЕТ
- Принт на кассе: ДА
- Ширина чека: 36 (в зависимости от типа фискального регистратора)
- Код автор. с кассы: ДА
- Спец. маск: НЕТ
- Печать журнала: ПРИ НЕСОВПАДЕНИИ